UZAVŘENÍ SILNICE III/2857



7
POZOR
SILNICE III/2857
SMER
HABRINA
UZAVIRENA
HABRINA
STOP
P 6
stavalici
P 2
stavalici
A 11
stavalici
P 19
stavalici
IS 3c
stavalici
POZOR
SILNICE III/2857
SMER
HABRINA
UZAVIRENA
HABRINA

2
Holohlavy
HOLOHLAVY
HOLOHLAVY
IZ 4b
Slavětín
Z 2
B 1
E 13 (MIMO
VOZIDLA
STAVBY)
MIMO
VOZIDLA
STAVBY
Z 2
B 1
E 13a (50 m)
MIMO
VOZIDLA
STAVBY
50 m
© Seznam.cz, © TopGis

3
HAŘKINA
HAŘKINA
12 4a
stávající
B 1
E 3a (2400 m)
2400 m
IP 10a
B 1
E 3a (2500 m)
2500 m
P 4
E 2b (CE-1)
- stávající
P 2
ZÓNA C 30
stávající
8 VELICHOVKY
3 NEZNÁŠOV
IS 3b
IS 3c - ZAVŘÍT
IS 11b
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HOLOHLAVY
UZAVŘENA
IP 22 (POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HOLOHLAVY
UZAVŘENA)
- 45 m před
směrovou tabulí
IS 3b - ZAVŘÍT
IS 3c
IP 22 (POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HOLOHLAVY
UZAVŘENA)
- 20 m před
směrovou tabulí
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HOLOHLAVY
UZAVŘENA
HUSTIŘANY 3
RÁDOUL
© Seznam.cz, © TopGis

4
IS 11b
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HOLOHLAVY
UZAVŘENA
IP 22 (POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HOLOHLAVY
UZAVŘENA)
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HOLOHLAVY
UZAVŘENA
IP 22 (POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HOLOHLAVY
UZAVŘENA)
© Seznam.cz, © Topgis
© Seznam.cz, © Topgis
© Seznam.cz, © Topgis

5
IS 11b
SEMONICE 2
4 VELICHOVKY
IS 3a
IS 3b
stávající
SEMONICE
HABŘINA 3
IS 11b
IS 11b
Neznášov
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HOLOHLAVY
UZAVŘENA
IP 22 (POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HOLOHLAVY
UZAVŘENA)
A 2b
IS 11b
IS 11b

9
POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR
HABŘINA
UZAVŘENA
IP 22 POZOR
SILNICE III/2857
SMĚR HABŘINA
UZAVŘENA!
HABŘINA
SEMONICE
ROZNOV
IS 3b
IS 3c
stávající
IS 11b
HABŘINA
SEMONICE
ROZNOV
VELICHOVKY 5
IS 3b
IS 3c
stávající
IS 11b
NÁCHOD
JAROMĚŘ
33
BR. KRÁLOVÉ
33
IS 11b
P 4
stávající
IS 3a
IS 3b
stávající
IS 11b
ROZNOV
SEMONICE
IS 3b
stávající
IS 11b
HABŘINA
IP 19
stávající
CERNOŽICE
BR. KRÁLOVÉ
JAROMĚŘ
33
IS 3a
IS 3b
stávající
IS 11b
P 1
stávající